



## Veiligheid bij vervoer van materialen



Op kamp gaat er vaak veel materiaal mee. Tenten, kisten, pionierhout, persoonlijke bagage en ga zo maar door. Maar je kunt een aanhangwagen maar tot bepaalde hoogte volladen.



### De wet

De wet geeft aan dat de lading het laadvermogen van auto en/of aanhangwagens niet mag overschrijden.

Lading die je op een aanhangwagen vervoert, mag niet uitsteken aan de voorkant van de aanhangwagen. Lading die je op het dak van een auto vervoert, mag wel uitsteken. De lading moet wel ondeelbaar zijn, zoals planken, surfplanken, kano's, latten en dergelijke. Ondeelbare lading mag niet meer dan 3,50 m voor het hart van het stuurwiel uitsteken. Zodra de lading voor de auto uitsteekt, moet de lading gemarkeerd worden door een markeringsbord.

Lading mag aan de achterkant van de auto of aanhangwagen uitsteken. Gewone lading mag dan maximaal 1 m achter de achterste as van de auto of aanhangwagen uitsteken. Ondeelbare lading mag maximaal 5 m achter de achterste as van de auto of de aanhangwagen uitsteken. Wel moet de lading voorzien zijn van een markeringsbord als deze meer dan 1 m uitsteekt.

In het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV) is opgenomen dat het vervoeren van mensen in of op aanhangers achter motorvoertuigen of bromfietsen verboden is. Ook mag je geen personen vervoeren in open en gesloten laadruimten van je auto of vrachtwagen.

Alle aanhangers boven de 750 kg, leeggewicht plus laadvermogen, moeten een eigen kenteken hebben.

Met het rijbewijs B heb je de bevoegdheid tot het besturen van een personenauto met een aanhangwagen die, inclusief laadvermogen, niet meer weegt dan 750 kg. In bepaalde gevallen is het toegestaan een zwaardere aanhangwagen dan 750 kg te trekken met alleen een Nederlands rijbewijs B.

Houd er rekening mee dat de maximum snelheid bij het trekken van een aanhangwagen 90 km/uur is.





## Suggesties

- ✓ Ga het maximale laadvermogen niet te boven, blijf er liefst een stukje onder.
- ✓ Verdeel de lading gelijkmatig.
- ✓ Plaats zware lading in het midden, niet vooraan of achteraan.
- ✓ Houd zware lading zo laag mogelijk.
- ✓ Plaats brandbare en explosieve spullen (gasflessen, jerrycans) zo veel mogelijk vooraan tegen het schutbord van de aanhanger i.v.m. een eventuele aanrijding van achteren.
- ✓ Let op de kogeldruk: tussen 45 en 75 kg.
- ✓ Vervoer waar mogelijk de zwaardere spullen in de auto.
- ✓ Zet de lading goed vast met touw of spanbanden.
- ✓ Vervoer je veel los materiaal, dek dit dan af met een zeil.
- ✓ Controleer de bandenspanning van zowel auto als aanhanger.
- ✓ Gebruik bij vervoer van uitstekende lading een rood/wit-bord voor de markering.



## Checklist

- Er is bekend wat het maximale laadvermogen van de aanhanger is.
- De aanhanger is op de juiste manier beladen, de lading is vastgezet en het maximale laadvermogen is niet overschreden.
- Uitstekende lading is voorzien van een rood/wit-bord.
- De chauffeur heeft het juiste rijbewijs voor de aanhanger.
- Op de aanhanger worden geen personen vervoerd.
- De aanhanger is in orde, de verlichting en de eventuele reminrichting werken en er is voldoende bandenspanning.
- De aanhanger beschikt over goedgekeurde witte kentekenplaat of heeft een eigen kentekenbewijs.
- Er wordt niet harder gereden dan de toegestane maximum snelheid.
- Stapel geen materiaal bij mensen op schoot. Bouw ze ook niet in met allerlei spullen.



## Meer informatie

- ✓ Infoblad *Aanhanger* – [www.scouting.nl](http://www.scouting.nl) – Bestuur & organisatie – Regelgeving – Infobladen regelgeving
- ✓ Infoblad *Gas* – [www.scouting.nl](http://www.scouting.nl) – Bestuur & organisatie – Regelgeving – Infobladen regelgeving
- ✓ Veiligheidsblad *Veiligheid bij het gebruik van gas* – [www.scouting.nl](http://www.scouting.nl) – Bestuur & organisatie – Veiligheid – Veiligheidsbladen
- ✓ Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV) – [www.wetten.nl](http://www.wetten.nl)

